


HA208 系列温控器安装使用说明

HA208 系列温控器是豪华型大液晶显示供热专用温控器,适用于工业、商业及家庭居室的温度控制,控制供热设备的开启与关闭。

HA208 系列温控器采用微电脑控制技术,大屏幕液晶显示,液晶显示状态有:工作状态 (采暖 $^{\bigstar}$)、温控器输出(显示 $^{\underbrace{M}}$)、室内温度、设置温度等。按键有: 启停键($^{\circlearrowleft}$)、功能设置键($^{\bigstar}$)、时钟键($^{\odot}$)及温度调整键($^{\bigstar}$ $^{\blacktriangledown}$)。



型号说明



基本功能

₪ 室内温度设置与测量

□ 掉电记忆功能,低温保护功能

□ 红外遥控 (-R, 选配)

⑩ 蓝色背光 (-L, 选配)

显示状态

□ 温控器输出 ∭

■ 室内温度显示

■ 室内设置温度显示

技术指标

劇 感温元件: NTC

』 测温精度: ±1℃

⑩ 显示精度: 0.5℃

』 温度设置: 5~35℃ (内置传感器)

乖 工作环境: 温度 0~45℃

湿度 5~95% RH (不结露)

⋒ 按 键: 轻触按键

□ 自耗功率: <2W

■ 电源电压: AC85~250V, 50/60Hz

■ 接线端子: 能够连接 1 根 2.5mm² 或 2 根 1.5mm² 的导线

■ 负载电流: < 2A (阻性负载), < 1A (感性负载)

■ 防护等级: IP 30

使用说明

- ☞ 开/关机:按"^し"键一次开机;再按一次关机,同时关闭供热设备。
- ☞ 设定温度: 开机状态下,按"▼"键降低设置温度,按"▲"键升高设置温度,每按键一次设置温度变化 0.5℃。
- ⊄ 供热设备的控制: 当室温低于设置温度 1℃时,温控器打开供热设备,液晶显示"∭";当室温达到设置温度时,温控器关闭供热设备,液晶上显示的"∭"符号消失。

低温保护功能

□ 温控器处于关机状态,当室内温度低于5℃时,温控器自动开启制热并显示"★"符号,打开供热设备;当室内温度升高到7℃时,温控器自动关闭输出。

低温保护功能的设置

☞ 关机状态下,按住"**M**"键并保持 3 秒,显示"00"或"01",按"▲"、"▼"键调整此项参数。"00"表示取消低温保护功能,"01"表示开启低温保护功能。出厂默认值为"00"。


备注


☞ 单内置传感器故障,液晶显示 E1。

接线图

适用于电热恒温阀

接线图(适用电热恒温阀)









适用于电动球阀

接线图(适用电动球阀)






安装示意图




1. 拆开主控板,用 3.5mm 宽的一字改锥沿斜面伸到 卡槽中 4mm 深处,略用 力向上撬起,即可打开卡 钩。




2. 将上壳绕左侧旋转,分 离出上壳和下壳。



3. 按接线图正确接线



4. 取出包装盒里的螺钉, 按图示方向将下壳固定在 墙壁的暗盒里。



5. 将温控器上下壳的排 针和排母对齐插入,再按 箭头方向均匀用力将上壳 卡在后壳,发出"咔哒"声 响,安装完成。

警告: 请严格按照接线图正确接线,切勿使水、泥浆等杂物进入温控器内,否则将会造成温控器损坏!

有毒物质清单

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|---------------|------------|--------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr (VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| PCBA | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 显示 液晶/镜片/背光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塑胶壳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 排线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

- 〇:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下;
- ➤:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过 GB/T 26572 规定的限量要求。 (产品中使用的物料超出 SJ/T 11364 标准,但是符合达标管理目录限用物质应用例外清单,因目 前技术无法有符合 SJ/T 11364 的替代材料)

保修与售后服务

- ☞ 保修服务:本产品质量保修期限为18个月。(自产品售出之日起计算)
- 注: 液晶划伤、破碎或因拆装不当造成排线、面壳、背板、电源板损坏等均不在保修范围内。
- ☞ 售后服务: 凡本公司产品均可按规定享受终生售后服务,超过保修期或非产品质量问题本公司将进行有偿售后。

www.hailin.com